



Istruzioni d'uso

Trasduttore idrostatico di pressione D80



Indice

Informazioni per la sicurezza	2
Attenzione - Zona pericolosa	2

1 Descrizione dell'apparecchio

1.1 Funzionamento e struttura	4
1.2 Elettronica senza calibrazione	5
1.3 Elettronica con calibrazione integrata nella custodia	7
1.4 Elettronica per il collegamento al VEGADIS 12	8
1.5 Dati tecnici	9
1.6 Omologazioni e certificazioni	13
1.7 Dimensioni	14

2 Montaggio

2.1 Istruzioni per il montaggio	16
2.2 Compensazione della pressione atmosferica	16

Informazioni per la sicurezza

La messa in servizio e il funzionamento sono subordinati alle seguenti informazioni e agli standard nazionali d'installazione (per es. in Germania alle normative VDE) e alle disposizioni di sicurezza e antinfortunistica previste per il tipo d'impiego. Interventi sugli apparecchi, non in linea con le istruzioni di collegamento, possono essere effettuati, per ragioni di sicurezza e garanzia, solo da personale autorizzato VEGA.



Attenzione - Zona pericolosa

Per gli impieghi Ex attenetevi alle normative di sicurezza allegate, che forniscono importanti informazioni relative all'installazione e al funzionamento in luoghi con pericolo d'esplosione.

Le normative di sicurezza sono parte integrante del manuale e vengono fornite con tutti gli apparecchi omologati Ex.

3 Collegamento elettrico

3.1 Istruzioni di montaggio	17
3.2 Numerazione dei morsetti	18
3.3 Collegamento alla custodia esterna VEGABOX 01	19
3.4 Esempi di collegamento	20

4 Messa in servizio

4.1 Struttura operativa	21
4.2 Sensore senza calibrazione	22
4.3 Calibrazione nel sensore corredato di modulo di servizio	22
4.4 Regolazione col programmatore portatile HART®	24
5.5 Calibrazione con PC collegato direttamente al sensore	30

6 Diagnostica 38**7 Modifiche all'apparecchio**

7.1 Ampliamento del modulo di servizio	39
--	----

1 Descrizione dell'apparecchio

1.1 Funzionamento e struttura

Il trasduttore idrostatico di pressione D80 esegue la misura di pressione. Il sensore é costituito da una cella di misura capacitiva ceramica a secco CERTEC®.

Trasduttore idrostatico di pressione D80

Cella di misura: a secco, capacitiva ceramica
Membrana: ceramica, incassata
Modello: versione per montaggio esterno
Impiego standard: misura di pressione su gas, vapori, liquidi e polveri in tutti i settori della tecnologia dei procedimenti industriali.

La pressione determina una variazione di capacità all'interno della cella misura. Questa variazione viene rilevata da un ASIC (Application specific integrated circuit) e trasformata in un segnale proporzionale alla pressione dall'unità elettronica integrata con microprocessore. Grazie all'esatta elaborazione digitale dei dati di misura, con la massima risoluzione, si ottengono eccellenti risultati tecnici.

La massima sicurezza operativa si ottiene mediante un autotest ciclico dei principali componenti elettronici ed il costante controllo delle misure interne di grandezza quali: valore del sensore, temperatura e tensione d'esercizio.

Segnale d'uscita


L'elaboratore collegato al trasduttore idrostatico di pressione fornisce un segnale analogico o digitale d'uscita:

- segnale analogico d'uscita
 - non normalizzato (in collegamento con un elaboratore VEGA)
 - 4 ... 20 mA normalizzato
- segnale digitale di uscita (VBUS) per il collegamento ad un elaboratore digitale VEGA (VEGAMET 514V, 515V oppure al sistema di elaborazione VEGALOG 571)

1.2 Elettronica senza calibrazione


Elettronica tipo A:

Trasduttore idrostatico di pressione per il collegamento a elaboratori VEGA




Elettronica tipo B:

Trasduttore idrostatico di pressione per il collegamento a elaboratori VEGA (trasmissione digitale VBUS)



Electronica tipo I:


Trasduttore idrostatico di pressione 4 ... 20 mA, HART®, VVO



1.3 Elettronica con calibrazione integrata nella custodia

Elettronica tipo K:


Trasduttore idrostatico di pressione 4 ... 20 mA, HART®, VVO tarabile



1.4 Elettronica per il collegamento al VEGADIS 12

Elettronica tipo L:

Trasduttore idrostatico di pressione 4 ... 20 mA, HART®, VVO



1.5 Dati tecnici

Campo nominale di misura	Resistenza a sovraccari	Resistenza a depression
Sovrappressione		
0...0,1 bar / 0...10 kPa	15 bar / 1 500 kPa	-0,2 bar / -20 kPa
0...0,2 bar / 0...20 kPa	20 bar / 2 000 kPa	-0,4 bar / -40 kPa
0...0,4 bar / 0...40 kPa	30 bar / 3 000 kPa	-0,8 bar / -80 kPa
0...1,0 bar / 0...100 kPa	35 bar / 3 500 kPa	-1,0 bar / -100 kPa
0...2,5 bar / 0...250 kPa	50 bar / 5 000 kPa	-1,0 bar / -100 kPa
0...5,0 bar / 0...500 kPa	65 bar / 6 500 kPa	-1,0 bar / -100 kPa
0...10,0 bar / 0...1 000 kPa	90 bar / 9 000 kPa	-1,0 bar / -100 kPa
0...20,0 bar / 0...2 000 kPa	130 bar / 13 000 kPa	-1,0 bar / -100 kPa
0...40,0 bar / 0...4 000 kPa	200 bar / 20 000 kPa	-1,0 bar / -100 kPa
0...60,0 bar / 0...6 000 kPa	200 bar / 20 000 kPa	-1,0 bar / -100 kPa
-0,05...+0,05 bar / -5...+5 kPa	15 bar / 1 500 kPa	-0,2 bar / -20 kPa
-0,1...+0,1 bar / -10...+10 kPa	20 bar / 2 000 kPa	-0,4 bar / -40 kPa
-0,2...+0,2 bar / -20...+20 kPa	30 bar / 3 000 kPa	-0,8 bar / -80 kPa
-0,5...+0,5 bar / -50...+50 kPa	35 bar / 3 500 kPa	-1,0 bar / -100 kPa
-1,0...+0,0 bar / -100...+0 kPa	35 bar / 3 500 kPa	-1,0 bar / -100 kPa
-1,0...+1,5 bar / -100...+150 kPa	50 bar / 5 000 kPa	-1,0 bar / -100 kPa
-1,0...+4,0 bar / -100...+400 kPa	65 bar / 6 500 kPa	-1,0 bar / -100 kPa
-1,0...+10,0 bar / -100...+1 000 kPa	90 bar / 9 000 kPa	-1,0 bar / -100 kPa
-1,0...+20,0 bar / -100...+2 000 kPa	130 bar / 13 000 kPa	-1,0 bar / -100 kPa
-1,0...+40,0 bar / -100...+4 000 kPa	200 bar / 20 000 kPa	-1,0 bar / -100 kPa
-1,0...+60,0 bar / -100...+6 000 kPa	200 bar / 20 000 kPa	-1,0 bar / -100 kPa
Pressione assoluta		
0...1,0 bar / 0...100 kPa	35 bar / 3 500 kPa	
0...2,5 bar / 0...250 kPa	50 bar / 5 000 kPa	
0...5,0 bar / 0...500 kPa	65 bar / 6 500 kPa	
0...10,0 bar / 0...1 000 kPa	90 bar / 9 000 kPa	
0...20,0 bar / 0...2 000 kPa	130 bar / 13 000 kPa	
0...40,0 bar / 0...4 000 kPa	200 bar / 20 000 kPa	
0...60,0 bar / 0...6 000 kPa	200 bar / 20 000 kPa	

Dati meccanici

Materiali a contatto col prodotto

Attacco al processo
Membrana

acciaio speciale (AISI316Ti) 1.4571, 1.4435
Saphir-Keramik®

Materiali non a contatto col prodotto

Custodia
Custodia esterna
Morsetto di terra
Riquadro del modulo d'indicazione

alluminio (resistenza all'acqua di mare) rivestita
con polveri PE, acciaio speciale (AISI316Ti) 1.4571
resina PBT (poliestere) ad alta resistenza
acciaio speciale 1.4305
vetro di sicurezza

Pesi

Peso base senza custodia	ca. 1,6 kg
Custodia esterna	ca. 400 g

Elementi di servizio e d'indicazione

Trasduttore idrostatico di pressione	senza elementi di servizio
- Morsettiera	2 tasti, 1 commutatore rotante
- Modulo di servizio	

Dati elettrici


Campi d'impostazione

Inizio di misura (zero)	impostabile da -20 a +95 % del campo nominale di misura
Valore finale di misura (span)	impostabile da 3,3 a 120 % del campo nominale di misura

Circuito elettrico di alimentazione e del segnale (trasmissione analogica, 4 ... 20 mA), elettronica A, C, I e K

Tensione di alimentazione	12 ... 36 V DC (cc)
Ondulazione residua ammessa	$V_{pp} \leq 1 \text{ V}$
- con 100 Hz ... 10 kHz	$V_{pp} \leq 10 \text{ mV}$
Segnale d'uscita	
- Morsettiera	- trasmissione analogica (non normalizzata)
	- 4 ... 20 mA
- Modulo di servizio	4 ... 20 mA (tarabile)
Limitazione di corrente	ca. 22 mA
Segnale di avaria	22 mA (3,6 mA)
Tempo d'integrazione	0 ... 10 s
Tempo di salita	70 ms ($t_i = 0 \text{ sec}$; 0 ... 63 %)
Max. carico ammesso	vedi diagramma di carico

Carico in Ω



Circuito elettrico di alimentazione e del segnale (trasmissione analogica, 4 ... 20 mA), dati complementari per l'elettronica L

Tensione di alimentazione del trasduttore di pressione collegato al VEGADIS 12

- senza indicazione
- con indicazione

Max. corrente d'ingresso

Campo del segnale in corrente

Max. carico ammesso

12 ... 36 V DC (cc)


17 ... 36 V DC (cc)

150 mA

3,5 ... 22 mA

vedi diagramma di carico

Diagramma di carico con indicazione



Circuito elettrico di alimentazione e del segnale di elaboratori VEGA (trasmissione digitale del segnale VBUS), dati complementari per elettronica B

Tensione di alimentazione

Trasmissione dati

Cavo di collegamento

Lunghezza del cavo

25 ... 36 V DC (cc), dal VEGAMET (VBUS) o dal VEGALOG 571 con scheda d'ingresso EV digitale (VBUS)

bifilare schermato

max. 1000 m

Scaricatore di sovratensione integrato (opzionale)

Tensione continua nominale d'innescio

- Diodo di protezione

- Scaricatore a gas

Corrente nominale di scarica

- Scaricatore a gas

40 V

650 V

20 kA

Cavi di collegamento

Pressacavo

- Custodia

- Custodia esterna

Morsetti a vite

- Sensore

- Custodia esterna

2 x M20x1,5 (per $\varnothing$ del cavo 5... 9mm o 9... 12mm)

2 x M20x1,5 (per $\varnothing$ del cavo 5... 9mm o 9... 12mm)

per sezione del cavo fino a 2,5 mm²

per sezione del cavo fino a 2,5 mm²

Protezioni ¹⁾

Tipo di protezione	IP 66, IP 67, IP 68
VEGABOX 01	IP 66 e IP 67
Classe di protezione	III
Categoria di sovratensione	III

Precisione di misura (in ottemperanza alle normative DIN 16 086, DIN V 19 259-1 e IEC 770)

Scostamento di misura ²⁾

Condizioni di riferimento (secondo IEC 770)	
- Temperatura	15°C ... 30°C
- Umidità dell'aria	45 % ... 75 %
- Pressione atmosferica	86 kPa ... 106 kPa
Definizione di caratteristica	impostazione del punto d'intervento secondo DIN 16 086
Caratteristica	lineare
Scostamento di caratteristica	comprensiva d'isteresi e ripetibilità
- Turn Down 1 : 1	< 0,25 % nella classe di precisione 0,25 < 0,1 % nella classe di precisione 0,1
- Turn Down fino a 1 : 5	typ. < 0,3 % nella classe di precisione 0,25 typ. < 0,1 % nella classe di precisione 0,1
- Turn Down fino a 1 : 10	typ. typ. < 0,4 % nella classe di precisione 0,25 typ. < 0,2 % nella classe di precisione 0,1

Influenza della temperatura ambiente

Coefficiente medio di temperatura di zero ²⁾	
- Turn Down 1 : 1	< 0,15 %/10 K nella classe di precisione 0,25 < 0,05 %/10 K nella classe di precisione 0,1
- Turn Down fino a 1 : 5	typ. < 0,225%/10K nella classe di precisione 0,25 typ. < 0,075%/10 K nella classe di precisione 0,1
- Turn Down fino a 1 : 10	typ. < 0,3 %/10 K nella classe di precisione 0,25 typ. < 0,1 %/10 K nella classe di precisione 0,1

Stabilità di deriva

Deriva di zero ³⁾	< 0,1 % ogni 2 anni
------------------------------	---------------------

Ulteriore grandezze d'influsso

Posizione di calibratura	verticale, membrana di misura rivolta verso il basso
Influenza della posizione di montaggio	< 0,2 mbar/20 Pa
Resistenza a vibrazione	oscillazioni meccaniche di 4 g e 5 ... Hz, controllate secondo le direttive del Germanischer Lloyd GL-caratteristica 2

¹⁾ La protezione IP 66 e/o IP 67 della custodia presuppone l'utilizzo di una idonea guarnizione del pressacavo. Se la guarnizione fornita con l'apparecchio non risulta adeguata, occorre approntarlo sul posto.

²⁾ nel campo di temperatura compensato da 0°C a +80°C, temperatura di riferimento 20°C

³⁾ secondo IEC 770, punto 6.3.2 riferita al campo nominale di misura

Condizioni operative

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	-40°C ... +85°C
- con modulo d'indicazione	-10°C ... +60°C
Temperatura di stoccaggio e di trasporto	-50°C ... +100°C
Temperatura del prodotto	
- Guarnizione Viton	-20°C ... +100°C
- Guarnizione EPDM	-40°C ... +100°C
- Guarnizione hifluor	-10°C ... +100°C
- Guarnizione kalrez	0°C ... +100°C

1.6 Omologazioni e certificazioni

Omologazioni

- Ex Zona 2
- CENELEC EEx ia IIC
- ATEX II 1G EEx ia IIC

Nel caso di particolari applicazioni, che richiedono l'utilizzo di apparecchiature omologate, è necessario attenersi ai relativi documenti ufficiali (certificati di prova, di controllo e di conformità), forniti con l'apparecchio.

Conformità CE

Il trasduttori idrostatici di pressione D80 rispettano le direttive sulla compatibilità elettromagnetica EMC (89/336/CEE) e le normative NSR (73/23/CEE). La conformità è stata valutata in base alle seguenti norme:


EMC	Emissione	EN 50 081 - 1: 1992
	Immissione	EN 50 082 - 2: 1995
NSR		EN 61 010: 1993

Normative NAMUR


Rispetto delle normative NAMUR NE21 e NE 43

1.7 Dimensioni

Custodia




Attacchi al processo D80




*) Esecuzione VBUS

VEGABOX 01




con cappa di protezione climatica



2 Montaggio

2.1 Istruzioni per il montaggio

Il trasduttore idrostatico di pressione può essere installato in qualsiasi posizione, tuttavia, per evitare infiltrazioni d'umidità, i pressacavi devono essere rivolti verso il basso. A questo scopo è possibile ruotare la custodia di 330°.



Per il montaggio è necessario utilizzare una guarnizione idonea all'attacco, fornita con il trasduttore di pressione oppure allestita sul posto.

2.2 Compensazione della pressione atmosferica

Negli apparecchi per la misura della sovrappressione, la pressione atmosferica viene compensata mediante un apposito dispositivo integrato nella custodia:

nel trasduttore idrostatico di pressione con custodia

- mediante un dispositivo di compensazione atmosferica integrato (raccordo di PTFE¹⁾, protezione IP 66
- attraverso il capillare del cavo speciale, protezione IP 67

nel trasduttore idrostatico di pressione con uscita del cavo

- attraverso il capillare del cavo speciale collegato, protezione IP 68

Noi consigliamo di condurre il cavo speciale nella scatola esterna di collegamento VEGABOX 01 (accessorio) e di eseguire la compensazione atmosferica attraverso il dispositivo in essa integrato.

Scatola esterna di collegamento

Durante l'applicazione attenersi alle seguenti istruzioni:

- sul dispositivo di compensazione atmosferica deve agire la stessa pressione atmosferica presente nel serbatoio
- la compensazione atmosferica deve avvenire in luogo asciutto
- nel caso di montaggio verticale i pressacavi devono essere rivolti verso il basso, per evitare infiltrazioni di umidità e intasamenti del dispositivo di compensazione atmosferica.

¹⁾ luftdurchlässig und feuchtigkeitssperrend

3 Collegamento elettrico

3.1 Istruzioni di montaggio

L'elettronica del trasduttore idrostatico di pressione necessita di una tensione di alimentazione 12 ... 36 V DC (cc). E' eseguita in tecnica bifilare, quindi la tensione di alimentazione e il segnale di misura pervengono ai morsetti attraverso lo stesso cavo bifilare.

L'energia ausiliaria viene fornita da un alimentatore separato, per es. :

- da un alimentatore del convertitore di misura VEGASTAB 690
- da una unità di elaborazione con alimentatore in corrente continua incorporato (per es. ingresso attivo PLC)
- VEGAMET, VEGALOG oppure VEGADIS 371

Accertarsi che l'alimentatore sia adeguatamente separato dai circuiti elettrici della rete, secondo le normative DIN VDE 0106, parte 101. Gli apparecchi VEGA corrispondono a queste prescrizioni e garantiscono la classe di protezione III.

L'alimentatore deve fornire al convertitore di misura una tensione ai morsetti pari almeno a 12 V. L'effettiva tensione ai morsetti del convertitore acustico dipende dai seguenti fattori:

- Tensione d'uscita V_H dell'alimentatore sotto il carico nominale
- Resistenze elettriche delle unità periferiche nel circuito elettrico (vedi unità periferiche, resistenza di carico).

Per il collegamento elettrico attenersi alle seguenti istruzioni:

- Il collegamento elettrico deve essere eseguito secondo gli standard nazionale d'installazione (per es. in Germania secondo le normative VDE).
- La tensione ai morsetti non deve superare 36 V, per evitare danni all'elettronica
- Il collegamento elettrico è protetto contro l'inversione di polarità
- Il collegamento a sensori Ex deve essere eseguito esclusivamente da personale specializzato

- Il cablaggio fra trasduttore idrostatico di pressione e alimentazione può essere eseguito con un normale cavo bifilare
- Se si temono forti induzioni elettromagnetiche è opportuno utilizzare un cavo schermato: collegare la schermatura da entrambi i lati. Per impieghi in luoghi Ex attenersi alle normative d'installazione.
- Se si prevedono sovratensioni è opportuno utilizzare un trasduttore idrostatico di pressione con scaricatore di sovratensione incorporato oppure installare un dispositivo di sovratensione VEGA
- La guarnizione del pressacavo deve essere perfettamente idonea al tipo di cavo.

Normative di sicurezza per impieghi Ex

Operate sempre con apparecchio disinserito. Togliete l'alimentazione prima di eseguire collegamenti ai sensori, per proteggere voi stessi e l'apparecchio.

Personale specializzato

Il collegamento di apparecchi installati in luoghi Ex deve essere eseguito da personale specializzato in grado di capire e di applicare le normative d'installazione e di attenersi ai certificati di prova di omologazione e di conformità allegati all'apparecchio.

Per installare apparecchi in luoghi con pericolo di esplosione è necessario rispettare le normative vigenti e attenersi scrupolosamente ai certificati di conformità e di prova di omologazione del sensore e della barriera di separazione attiva e/o passiva (per es. DIN VDE 0165).


I circuiti elettrici dei sensori installati in luoghi con pericolo di esplosione devono essere a sicurezza intrinseca. I valori elettrici ammessi sono indicati nel certificato di conformità e di prova di omologazione.

I circuiti elettrici con più di una apparecchiatura elettrica attiva (apparecchio che fornisce energia elettrica) non devono essere collegati fra loro. Attenersi in questi casi alle particolari normative d'installazione (DIN VDE 0165).

Determinati modelli di trasduttori idrostatici di pressione sono corredati di un'apposita targhetta che informa sulle precauzioni da prendere, per evitare scariche elettriche.


3.2 Numerazione dei morsetti

Uscita diretta del cavo




Elettronica tipo A

per il collegamento ad elaboratori VEGA




Elettronica tipo B

Segnale digitale d'uscita per il collegamento ad un elaboratore digitale VEGA (VBUS)




Elettronica tipo I

Segnale d'uscita 4 ... 20 mA con controllo remoto mediante PC e programmatore portatile HART®




Elettronica tipo K

Segnale d'uscita 4 ... 20 mA con calibrazione integrata e controllo remoto mediante PC e programmatore portatile HART®




Elettronica tipo L

Segnale d'uscita 4 ... 20 mA, regolabile dalla custodia esterna VEGADIS 12, nonché controllabile a distanza mediante PC e programmatore portatile HART®-ii



3.3 Collegamento alla custodia esterna VEGABOX 01

Modulo di servizio nella scatola di collegamento esterna



3.4 Esempi di collegamento

Informazione:


E' possibile collegare ai morsetti 1 e 3 un milliamperometro per il controllo in campo della corrente d'uscita. Questa misurazione può essere eseguita durante il funzionamento, senza interrompere il circuito di alimentazione.

Segnalo alcuni esempi di collegamento diretto ai morsetti del trasduttore di pressione. Se si utilizza la custodia esterna, il collegamento si ottiene attraverso i morsetti situati nella custodia stessa.

Alimentazione attraverso un alimentatore

L'elaborazione viene eseguita attraverso l'indicatore.


Milliamperometro per il controllo in campo



Alimentazione attraverso un elaboratore VEGA

Collegamento standard per uscita non normalizzata.


Milliamperometro per il controllo in campo



Alimentazione attraverso un PLC con circuito d'ingresso attivo

L'elaborazione viene eseguita attraverso il PLC.

Milliamperometro per il controllo in campo



4 Messa in servizio

4.1 Struttura operativa

I trasduttori idrostatici di pressione sono disponibili con o senza calibrazione.

Dopo il collegamento alla tensione di alimentazione l'elettronica esegue prima di tutto un autotest di ca. 2 sec. e la corrente del circuito elettrico di sensori con segnale analogico d'uscita assume durante questo intervallo di tempo un valore > 21,6 mA.

Sensori senza calibrazione (elettronica tipo A e C)

I sensori con unità elettronica A forniscono un valore di misura in corrente proporzionale alla pressione e non sono direttamente regolabili. Tutte le impostazioni (taratura, correzione di densità, ecc.) vengono eseguite nell'elaboratore. I sensori con unità elettronica tipo C vengono calibrati in laboratorio in base al loro campo di misura. In condizioni di pressione atmosferica assumono un valore in corrente di 4 mA. Se la pressione raggiunge il valore finale del campo di misura, assumono un valore in corrente di 20 mA.

Sensori con calibrazione integrata (elettronica tipo K)

Il selettore del modulo di servizio consente le seguenti impostazioni:

- taratura di zero (zero)
„z“ = taratura di vuoto
- taratura dell'escursione di misura (span)
„s“ = taratura di pieno
- immissione di un tempo d'integrazione (time) „ti“

Calibrazione nella custodia esterna VEGADIS 12 (elettronica tipo L)

Il selettore del modulo operativo (VEGADIS 12 con indicazione) consente le seguenti impostazioni:

- taratura di zero (zero)
- taratura dell'escursione di misura (span)
- immissione di un tempo d'integrazione (time)
- impostazione di un valore numerico relativo a zero (vuoto)
- impostazione di un valore numerico relativo all'escursione di misura (pieno)
- immissione del punto decimale dell'indicazione numerica a display

Calibrazione col programmatore portatile HART® (elettronica tipo I, K e L)

I trasduttori idrostatici di pressione con elettronica tipo I, K ed L, come tutti gli altri apparecchi interfacciabili col protocollo HART® possono essere calibrati mediante il programmatore portatile HART® e non necessitano di una particolare DD (Device Description). I sensori comunicano con i menù standard HART®.

Calibrazione dall'elaboratore VEGAMET (elettronica tipo A e B)

L'elettronica tipo A fornisce un segnale d'uscita non normalizzato ad un VEGAMET con ingresso analogico.

L'elettronica tipo B trasmette il valore digitale di misura (VBUS) ad un elaboratore digitale VEGAMET (514V, 515V, 614V).


Gli elaboratori sono corredati un pannello di servizio a 6 tasti con display, attraverso il quale viene eseguita la calibrazione dell'elaboratore e del trasduttore di pressione, guidata da testi di dialogo in chiaro.

Calibrazione con PC e software di servizio VVO (elettronica tipo B, I, K ed L)

Il software di servizio VVO (VEGA Visual Operating) sul PC consente di eseguire in modo semplice e agevole la calibrazione del trasduttore idrostatico di pressione corredato di elettronica tipo B, I, K ed L. Il PC comunica col sensore attraverso il convertitore d'interfaccia VEGACONNECT 2 o il cavo seriale d'interfaccia RS 232. Al circuito del segnale e di alimentazione viene sovrapposto un segnale digitale di servizio. La calibrazione può essere eseguita da un punto qualsiasi del circuito del segnale, direttamente sul sensore, sull'elaboratore e sul sistema di elaborazione VEGALOG.


4.2 Sensore senza calibrazione

I sensori con elettronica tipo C non offrono possibilità di calibrazione e vengono impostati e tarati in laboratorio in base al campo di misura indicato.



4.3 Calibrazione nel sensore corredato di modulo di servizio


I sensori con elettronica tipo D e K sono corredati di modulo di servizio.



- 1 Riduzione del valore
- 2 Commutatore rotante
- 3 Aumento del valore

Con il commutatore rotante potete selezionare 4 posizioni:

- s - Valore finale del campo di misura (span)
- z - Inizio del campo di misura (zero)
- ti - time (tempo d'integrazione)
- Op - operate (stato di funzionamento)



Taratura

Per impostare l'inizio del campo di misura e l'escursione di misura è necessario collegare ai morsetti 1 e 3 un milliamperometro. Il valore misurato è identico alla corrente di uscita.

1 Impostazione dell'inizio del campo di misura (zero)

(per es. nessuna pressione di processo e/o serbatoio vuoto)

- Posizionare il commutatore rotante su zero.
- Azionare contemporaneamente i tasti „+“ e „-“ affinché la corrente salti direttamente su 4 mA, oppure impostare una corrente di 4 mA premendo i singoli tasti „+“ e „-“.

Campo d'impostazione dell'inizio di misura:
da -20 % a +95 % del campo nominale di misura (corrisponde a turn up fino a +95 %)

2 Impostazione del valore finale del campo di misura (span)

(per es. massima pressione di processo e/o serbatoio pieno)

- Posizionare il commutatore rotante su span.
- Azionare contemporaneamente i tasti „+“ e „-“ affinché la corrente salti direttamente su 20 mA, oppure impostare una corrente di 20 mA premendo i singoli tasti „+“ e „-“.

Campo d'impostazione del valore finale di misura:
da 3,3 % a 120 % del campo nominale di misura (corrisponde a turn up 1 : 30)

Informazione :

- Una modifica dell'inizio del campo di misura non influisce sull'escursione di misura, poiché si sposta automaticamente anche il valore finale del campo di misura.
- E' anche possibile impostare correnti riferite a riempimenti e/o pressioni parziali, per es. 8 mA per 25 % e 16 mA per 75 %. Il trasduttore idrostatico di pressione calcola poi automaticamente i valori in corrente riferiti allo 0 % e al 100 % (escursione minima $\geq 3,3$ %).

Tempo d'integrazione

Per smorzare eventuali colpi di pressione è possibile impostare un tempo d'integrazione t_i da 0 a 10 s.

Procedimento


- Posizionare il commutatore rotante su t_i .
- Premendo 10 volte il tasto „-“ accertarsi prima di tutto che il tempo d'integrazione sia impostato su 0 s.
- Ogni pressione del tasto „+“ corrisponde ad 1 s di tempo d'integrazione.

4.4 Regolazione col programmatore portatile HART®

I sensori con elettronica I, K ed L possono essere calibrati col programmatore portatile HART®, senza una specifica DD (Data Device Description). Collegate dapprima il sensore alla tensione di alimentazione e quindi semplicemente il programmatore portatile HART® al circuito del sensore.

Attenzione:

Se la resistenza della tensione di alimentazione é inferiore a $250\ \Omega$, inserite durante la calibrazione una resistenza nel circuito di alimentazione e del segnale. Resistenze troppo basse per es. dell'alimentatore e/o del sistema di elaborazione provocherebbero infatti un corto circuito e verrebbe compromessa la comunicazione del sensore. Collegate semplicemente in parallelo alla presa del programmatore portatile HART® la necessaria resistenza di servizio.




Le principali sequenze operative

Nelle successive quattro pagine trovate uno schema dell'architettura del menù di calibrazione col programmatore portatile HART® connesso ai trasduttori di pressione D80 ... D87. Le principali sequenze operative sono identificate dalle lettere A ... D. Se non avete ancora familiarità con programmatore portatile HART®, attenetevi alle seguenti istruzioni:


Immettete i parametri, premete quindi il tasto „ENTER“. In questo modo l'impostazione viene memorizzata nel programmatore portatile, ma non nel sensore.




Dopo „ENTER“ premete „SEND“ (nel nostro esempio per impostare la taratura di min.) per trasmettere l'impostazione al sensore.




Dopo aver premuto „SEND“ appare un avvertimento, che vi informa che state modificando il regime di misura e che, per ragioni di sicurezza, dovete prima commutare il vostro sistema su azionamento manuale. Premete „OK“ per trasmettere l'impostazione al sensore.




Dopo un attimo viene richiesto di commutare nuovamente il vostro sistema da azionamento manuale ad azionamento automatico.



Premete „OK“ poi „HOME“.



Vi ritrovate nel menù di partenza.



Architettura del menù HART®

Accendere:

Eseguite la messa in servizio del sensore, seguendo la successione delle lettere A, B, C e D (Taratura senza prodotto). Nel caso di taratura con procedere procedere alla messa in servizio del sensore nella successione A1, B1, C e D.

Hart Communicator

Self Test
in Progress

Firmware Rev: F2.2
Module Rev: 3.6
01992-96 FRSI

dopo ca. 20 s

Generic: D84
Online(Generic)

1 Device setup
2 PV 80.007 mbar
3 PV AO 17.594 mA
4 PV LRV 0.000 mbar
5 URV 100.000 mbar

HELP SAVE

Generic: D84
Device setup

1 Process variables
2 Diag/Service
3 Basic setup
4 Detailed setup
5 Review

SAVE HOME

Generic: D84
Process variables

1 Snr 84.293 mbar
2 AI % rnge 84.265 %
3 AO1 17.478 mA

HELP SAVE HOME

Generic: D84
PV
84.558 mbar

HELP EXIT

Generic: D84
AO1
17.518 mA

HELP EXIT

Generic: D84

1 PV LRV 0.000 mbar
2 URV 100.000 mbar

HELP HOME

Generic: D84

– WARNING –
Return control loop to
automatic control

OK

Generic: D84

– WARNING –
Pressing „OK“ will
change device output
Put loop in manual

ABORT OK

Generic: D84

1 PV LRV 0.000 mbar
2 URV 100.000 mbar

HELP SEND HOME

Generic: D84
PV LRV
0.000 mbar
0.000 mbar

HELP DEL ESC ENTER

Taratura di vuoto senza
prodotto

Generic: D84
PV URV
100.000 mbar
100.000

HELP DEL ESC ENTER

Taratura di
pieno senza
prodotto

Generic: D84

1 PV LRV 0.000 mbar
2 URV 100.000 mbar

HELP HOME

Generic: D84

1 PV LRV 0.000 mbar
2 URV 100.000 mbar

HELP HOME

continua come alla
finestra 4

A

B

4.1
(5.1)

4.2
(5.2)

continua come alla
lettera A, finestra
4.1(5.1)




Principali e
necessarie
finestre del menù




Finestre del menù
di secondaria
importanza




Finestre del menù non
necessarie, di nessuna
importanza oppure
interdette



Architettura del menù HART® (continuazione)





Informazione:

Dopo l'immissione di un parametro premete „ENTER“ e quindi „SEND“.
Confermate con „OK“ il comando di commutare manualmente il circuito di misura.

Confermate con „OK“ il comando di commutare di nuovo automaticamente.
Solo ora l'impostazione risulta scritta nel sensore ed è effettiva.

5.5 Calibrazione con PC collegato direttamente al sensore

(elettronica tipo I, K ed L)

Per collegare il PC al sensore utilizzate il convertitore d'interfaccia VEGACONNECT 2.

Collegamento del PC al sensore

Inserite il VEGACONNECT nella connessione seriale del PC e inserite il cavo bifilare del VEGACONNECT nell'apposita presa CONNECT situata sul sensore.


Collegamento del PC al circuito del segnale di misura

Fissate il cavo bifilare del VEGACONNECT 2 sul circuito del segnale che conduce al sensore.

Configurazione del collegamento diretto col trasduttore idrostatico di pressione ad un PLC attivo

(elettronica tipo I, K ed L)

- Tecnica bifilare, alimentazione da PLC attivo.
- Segnale d'uscita 4 ... 20 mA (passivo).
- Calibrazione con PC, programmatore portatile HART® o modulo di servizio, situato nel sensore o nella custodia esterna.




¹⁾ Se le resistenze dei sistemi di elaborazione (PLC) collegati all'uscita del segnale 4 ... 20 mA sono inferiori a 200 Ω, inserite nel cavo di collegamento una resistenza di 250 Ω.

In caso contrario le resistenze d'ingresso troppo basse di un sistema di elaborazione collegato provocherebbero uno smorzamento o un cortocircuito del segnale digitale di servizio e verrebbe compromessa la comunicazione digitale col PC.

Dopo aver collegato il PC col software di servizio VVO al vostro sistema di misura

- Inserite prima di tutto l'alimentazione del sensore collegato
- Accendete il PC e avviate il software di servizio VVO.




- Nella schermata iniziale scegliete con i tasti direzionali o col mouse la voce „*Progettazione*“ e cliccate su „*OK*“.

Viene richiesta l'identificazione dell'operatore.




- Immettete come nome „*VEGA*“.
- Immettete „*VEGA*“ anche come parola chiave.

Il software di servizio (VVO), che chiameremo in seguito per brevità VVO, si mette in contatto col sensore collegato...



... e dopo alcuni secondi vi mostra se e dove esiste il collegamento.

Nel menù „*Autorizzazione di accesso*“ potete in seguito modificare l'identificazione dell'operatore.



Informazione:


Se collegate il VVO con un sensore, i cui dati sono già stati memorizzati, vi verrà richiesto se volete trasmettere i dati del sensore al VVO (e in questo modo sovrascriverli).

Se non ottenete il collegamento col sensore, verificate quanto segue:


- Il sensore riceve la tensione di alimentazione (min. 12 V) ?
- Con VEGACONNECT 2 collegato al circuito del sensore, la resistenza di carico è pari a 250 ... 350 Ω ?

Configurazione

- Selezionate il menù „Configurazione/ Dispositivo di misura“ per ricevere ulteriori informazioni sul tipo di sensore, sulla versione del software, sull'unità di misura, sull'identificazione del punto di misura, ecc.




- Cliccate su „Terminare“.
- Cliccate sul menù „Configurazione/Punto di misura/Modifica“. Questo è il primo passo per la messa in servizio del sensore.




Nel menù „Modifica della configurazione del punto di misura“ potete assegnare al punto di misura, anziché il numero di serie, un nome (per es. Cisterna 10) e una descrizione (per es. soluzione per pulitura). Il vostro regime di misura risulta così più chiaro.

- Impostate ora in questo menù il tipo di misura da eseguire: livello, distanza o altezza.




- Confermate l'impostazione con „OK“ vi ritroverete, dopo la memorizzazione, nel menù di partenza.



Parametrizzazione/Taratura

Nel menù „Dati degli apparecchi/ Programmazione“ eseguite tutte le principali impostazioni del sensore.


- Scegliete il menù „Dati degli apparecchi/ Programmazione“



- Confermate l'informazione con „OK“.

Nella riga d'intestazione vedete il nome e la descrizione del punto di misura precedentemente impostati.

- Scegliete ora la voce menù „**Taratura**“ nella finestra „*Parametrizzazione dei dati degli apparecchi*“.
- Nella finestra del menù „**Taratura**“ cliccate su „**Taratura di min./max.**“ (zero/span).





Potete eseguire la taratura di min./max. con o senza prodotto. Di norma si procede alla taratura senza prodotto, poiché risulta più semplice e veloce.


Per una taratura con prodotto occorre infatti impostare il minimo con serbatoio vuoto e riempirlo poi per impostare il max.

E' perciò preferibile procedere alla taratura senza prodotto, come descritto nel nostro esempio:

- Selezionate l'unità di misura desiderata.
- Impostate i valori di pressione corrispondenti allo 0 % e al 100 % e confermate con „OK“.




- Cliccate su „**Correzione di offset**“.
- Se il sensore è sottoposto solo alla pressione atmosferica e si trova nella posizione di posizione di montaggio confermate la domanda „**OK**“.



Ora vedete il valore attuale del sensore.

- Cliccate su „**Correggere**“.



Nel nostro esempio si tratta di un sensore per pressione assoluta con un campo di misura da 0 a 1000 mbar, con il quale vengono misurate depressioni (parziali formazioni di vuoto). Il valore di min. è stato impostato su 50 mbar e il valore di max. (span) su 1000 mbar (fine del campo di misura).


- Confermate le impostazioni con „**OK**“ e dopo una rapida trasmissione dei dati al sensore, vi ritrovate nella finestra del menù „**Taratura**“.
- Chiudete tutte le finestre del menù con „**Terminare**“ e vi ritrovate nel menù di partenza.

Correzione di offset (impossibile da eseguire nel caso di sensori per pressione assoluta)

Con questo menù potete eseguire una Correzione di zero/Correzione di posizione di sensori in condizioni di pressione atmosferica.

- Nel menù di partenza „**Dati degli apparecchi/ Programmazione**“ scegliete la voce „**Funzioni opzionali**“.

Selezionando nuovamente il menù „Correzione di offset“ vedete il valore di zero corretto.





Nota:

La voce menù „Correzione del valore reale“ permette di correggere un valore attuale di pressione sulla base di un valore di riferimento. In questo modo la caratteristica di misura subisce la stessa correzione eseguita per l'offset.

Elaborazione/Linearizzazione

Nel menù „Dati dell'apparecchio/ Programmazione/Elaborazione/Linearizzazione“ assegnate al livello (altezza del prodotto) una quantità (volume). La relazione fra livello e quantità viene tracciata mediante le cosiddette curve di linearizzazione.


- Cliccate su „Dati dell'apparecchio/ Programmazione“, quindi su „Elaborazione“ e infine su „Linearizzazione“.



Potete scegliere quattro curve di linearizzazione: lineare, serbatoio cilindrico orizzontale, serbatoio sferico e curva liberamente programmabile.

Sotto „Curva liberamente programmabile“ potete impostare come relazione fra altezza di livello % e/o pressione % (valore percentuale) e quantità (valore linearizzato) una vostra particolare curva di linearizzazione.

- Selezionate a questo scopo „Curva liberamente programmabile“ e poi „Editare“.



Dapprima viene visualizzata una relazione lineare (la funzione è una retta).

Nel campo „*Trasmettere il valore attuale di misura*“ viene visualizzato l'attuale valore percentuale della pressione esercitata, in base all'escursione di misura impostata, determinata durante l'immissione di taratura di min./max.

Nel nostro esempio é compresa entro un campo da 50a 1000 mbar.

La curva di linearizzazione liberamente programmabili é formata dai punti di riferimento, che sono costituiti dalle coppie dei valori „*Linearizzato*“ (quantità % o definita nell'unità di misura selezionata) e „*Valore percentuale*“ (livello e/o altezza %).

Misurazione volumetrica


Nella caratteristica del nostro esempio (condizione di vuoto nel serbatoio) vedete quattro punti di riferimento, quindi quattro copie di valori. L'interpolazione fra i punti é sempre lineare.

- Cliccate su „*Rappresentazione in valori scalari*“ per ottenere sull'asse y la visualizzazione dell'unità di misura impostata (in basso a sinistra della finestra del menù).


Il punto di riferimento 1 é situato su livello e/o pressione 0 % (valore percentuale [%]), che corrisponde a una effettiva pressione di 0 mbar.

Il punto di riferimento 2 é situato su livello e/o pressione 30 % e quantità 5 %.

Il punto di riferimento 3 é situato su livello e/o pressione 70 % e quantità 35 %.



Il punto di riferimento 4 é situato su livello e/o pressione 100 % e quantità 100 % (100 litri).




Potete impostare al massimo 32 punti di riferimento (coppie di valori).

- Abbandonate il menù con „*OK*“.
- Confermate il comando con „*OK*“ e la vostra linea di linearizzazione viene memorizzata nel sensore.

Nuovamente nella finestra del menù „*Elaborazione*“ potete impostare un tempo d'integrazione del valore di misura alla voce „*Tempo d'integrazione*“. Questa operazione evita continue variazioni del valore di misura, determinate da una superficie del prodotto agitata. Di serie é impostato un tempo d'integrazione di 0 secondi.


- Abbandonate il menù con „*OK*“.

Vi ritrovate nella finestra del menù „*Parametrizzazione dei dati degli apparecchi*“.



Informazioni sui punti di misura


- Cliccate su „Informazioni punti di misura“.



Riceverete tutte le informazioni sul sensore. Con la voce „*ripristinare*“ cancellate la memoria storica della pressione e della temperatura, depositata nel sensore.


Backup

Nella finestra del menù „*Backup*“ viene visualizzato il sensore con il numero di serie. Potete memorizzare il singolo sensore o gruppi di sensori con tutte le impostazioni eseguite in una directory a scelta del PC. Potete aggiungere ad ogni Backup un breve commento scritto.



I dati memorizzati del sensore possono poi essere trasmessi ad altri sensori.

Se per es. un impianto comprende numerosi serbatoi di stoccaggio uguali e sensori identici, è sufficiente configurare un sensore, memorizzare le impostazioni e trasmetterle agli altri sensori.



Nella fascia gialla di questa finestra del menù viene indicata l'impostazione attuale (data base), con la data e l'ora dell'ultima configurazione del sistema. Cliccando sul numero di serie di un sensore configurato, trasmettete tutte le sue impostazioni al sensore attualmente collegato, alla voce „*Ripristinare verso*“.

6 Diagnostica

Manutenzione

Il trasduttore idrostatico di pressione D80 non necessita di manutenzione.

Eliminazione disturbi

Grazie al costante autocontrollo di efficienza i trasduttore idrostatico di pressione serie D80 garantisce il massimo grado di sicurezza operativa. Se tuttavia si riscontrassero disturbi, prima di smontare l'apparecchio, verificate quanto segue :

- compensazione della pressione atmosferica (solo per i campi di misura di sovrappressione),
- i collegamenti elettrici.

Controllo della pressione atmosferica


Aprite dapprima il coperchio della custodia, nella quale é situato il dispositivo di compensazione atmosferica¹⁾. Durante questa operazione il valore di misura non deve subire variazioni. Una variazione del valore indicato significa che non viene garantita la necessaria compensazione della pressione atmosferica, con conseguente alterazione del valore di misura. Controllate perciò il normale funzionamento dei seguenti componenti:

- dispositivo di compensazione atmosferica nella custodia
- nella custodia esterna VEGADIS 12
- capillare nel cavo speciale.

Attenzione:

Sul dispositivo di compensazione atmosferica deve agire sempre la stessa pressione atmosferica presente nel serbatoio aperto.

Controllo collegamenti elettrici



Controllo della tensione

- La tensione ai morsetti del trasduttore idrostatico di pressione deve essere almeno di 12 V DC (cc).
- La tensione ai morsetti del VEGADIS 12 deve essere almeno di 12 V DC (cc), 17 V DC (cc) con indicatore.
- La tensione di alimentazione del trasduttore idrostatico di pressione fornita da un elaboratore VEGAMET deve essere ca. 18 V DC (cc), 25 V DC (cc) con VBUS.

Controllo della corrente

Questi valori valgono solo per trasduttori di pressione con trasmissione analogica del segnale e non si riferiscono ai trasduttore di pressione con segnale d'uscita digitale (VBUS).

- Corrente iniziale con membrana di misura del trasduttore di pressione scoperta: ca. 4 mA (5 mA se azionato da un elaboratore VEGA)
- Corrente di funzionamento del sensore: 4 ... 20 mA (5 ... 19 mA se azionato da un elaboratore VEGA)
- Sconfinamento dal campo di misura impostato: 20,5 mA e/o 3,8 mA
- Trasduttore idrostatico di pressione o in cortocircuito: corrente 22 mA oppure 3,6 mA

¹⁾ Costituito da una valvola a tappo di resina nera con filtro integrato

7 Modifiche all'apparecchio

7.1 Ampliamento del modulo di servizio

Un ampliamento può essere necessario se volete per es. adeguare un trasduttore idrostatico di pressione con taratura di laboratorio a condizioni operative modificate.

L'ampliamento richiede i seguenti interventi:

- rimozione della morsettiera
- inserimento del nuovo modulo di servizio
- messa in funzione del trasduttore idrostatico di pressione secondo quanto specificato al capitolo „5 Messa in servizio“

Rimozione della morsettiera

- 1 Disinserire l'alimentazione del trasduttore idrostatico di pressione
- 2 Svitare il coperchio della scatola di collegamento o le viti di fissaggio del coperchio della custodia esterna
- 3 Rimuovere il coperchio
- 4 Liberare i cavi di collegamento dai morsetti.
- 5 Allentare le tre viti della morsettiera
- 6 Estrarre la morsettiera e disinserire il connettore, piegando con cautela verso il centro della custodia la linguetta di arresto.

Installazione del nuovo modulo di servizio

- 7 Predisporre il connettore per il modulo di servizio (posizionamento a scatto).
- 8 Introdurre il modulo di servizio nella custodia e fissare con le tre viti
- 9 Riposizionare i cavi di collegamento sui morsetti
- 10 Avvitare il coperchio
- 11 Collegare nuovamente il trasduttore di pressione alla tensione di alimentazione

Messa in funzione del trasduttore idrostatico di pressione

Vedi capitolo „5 Messa in servizio“.



VEGA Italia srl
Via G. Watt 37
20143 Milano MI
Tel. 02 89 14 08 1
Fax 02 89 14 08 40
e-mail vega@vegaitalia.it
internet www.vegaitalia.it



Le informazioni contenute in questo manuale d'uso rispecchiano le conoscenze disponibili al momento della messa in stampa.

Riserva di apportare modifiche